Jser Manual

十人份電子鍋 使用說明書

KS-PG10

保證書印製於說明書最後頁 請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

主 異忠 上土土 經蛸園 期日買離 電子看稱 生址 女黑 開日主田 十人份電子網 KS-PG10 號緲 書寶香品保證書 Odmas

- 固果半減期期購消售意果設期期意料其, 胡用業商体營泊用動品重雷家本。 東 注 意 事 頃
- 本產品售後服務委託就費公司
- 新量費至不不內間閱證果五雖· 普一字纸劑呢不再成※
- 毀員源闡姑玄鴟15点人旋變妣災天泊田。
- 鋰鄖旋鄣姑品商殁以, 點離用動旋夫過与用動因。
- · 層自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毁。
-) 對雙旋轉加乙點 2 兩種鄉遊移數之置立裝好。

・ 益對受享以書意果示財體主動發別的前門對工之后公本的並, 引針書受請繳引留 wt.moo.comps.www.kattl 瞬上内型一泊,章扫蓋並開日頁韻寫真實報問題, 益對的恐動部為 題惠的歌膨騰

- 碑、写勤、置勤光豐、與表印、與憑縣、此輩露死、殷蔵、置象攝、殷驗、往嗣、緣天。 ※服務保證範圍
- 内副鹳萱國月華中即颃副發頭, 佟宝財簖獎育民潮。 內圖確競別五不材務賞之等料循酬其反片(不)

益計百期分離以電力蓋並開日買關受財业務請※

公送咗修理

110~	/ 60Hz	消耗功率	700W
機體淨重	3 Kg	外型尺寸	W 285×D 255×H 281(mm)
適用人數	10人份		




目錄

- 1 各部名稱
- 2 安全注意事項
- 4 使用方法
- 7 簡易故障排除
- 9 緊急處理方法
- 10 清潔與保養
- 11 家電小百科

各部名稱

- 1 飯匙插孔
- 2 中心開闢
- 3 加熱盤
- 4 量水(米)杯 180cc.
- 5 飯匙
- 6 蒸氣蓋
- 7 内鍋
- 8 保温指示燈
- 9 烹煮指示燈
- 10 烹煮開關
- 11 開蓋按鈕
- 12蒸氣孔
- 13 壓力蓋(内蓋)
- 14 外鍋蓋
- 15 儲水盒
- 16 電源線



安全注意事項

- 煮飯前,外鍋内請勿注水,並將内鍋外側及電子鍋内側之水份或雜物擦拭乾淨。
- 不可在空鍋狀態或沒有内鍋的情形下通電使用,以免引起保險絲燒斷或發生故障。
- 如煮飯時"煮飯開關"提早跳起而不能運作時,不可勉強壓下"煮飯開關",容易導致 溫度保險絲燒斷或產生許多鍋粑。
- 煮飯過程中會散發大量熱氣,請勿以手接近或觸摸蒸氣蓋、鍋蓋,以避免燙傷。
- 煮飯過程中,請勿以抹布等物品覆蓋"蒸氣蓋",以免導致機體故障損壞。
- 保溫請勿超過24小時以上,以免米飯變黃而影響口感及美味。
- 保溫時請勿將飯匙或其它任何物品留在鍋内。
- 保溫時須將鍋蓋蓋緊,以冤米飯變乾。
- 勿將冷飯或其它食物與剛煮好的飯混在一起保溫,以免發生酸臭味。
- 當米飯量很少時,最好不要保溫,否則會使米飯發硬、結塊。
- 盛飯時, 必須使用附贈的飯匙, 請勿使用金屬飯匙, 以免刮壞内鍋不沾保護層。
- 電子鍋不宜烹煮酸、鹼類的食物。

安全注意事項

- 請單獨使用一個插座。
- 電源線如有極度彎折,表面損傷,銅線外漏等情形,為避冤引起危險請勿使用。
- 請勿以水直接沖洗鍋體及浸水,以免發生漏電危險。
- 使用中勿直接碰觸外殼,以冤燙傷。
- 長期不使用時,請將電源拔除。
- 鍋體不可整個浸入水中,以冤導致危險。
- 保養時請使用軟質布沾中性洗潔精擦拭鍋體。
- 如需燉雞或補品時,因所需時間較長,嚴禁用重物壓住或擋到烹煮鍵按鈕彈起空間, 以免發生危險。
- 拔除電源時,請握住電源線插頭部份施力,不可拉扯電源線,以冤損壞。
- 本機為家用電器產品,"切勿作為營業等商業行為使用",或在戶外操作本機器。






使用方法

- 確定電源為110V/60Hz。
- 首次使用時如有少許冒煙或塑膠異味情況,乃機體内部機油揮發之正常 現象,請安心使用。
 - 。您可在内鍋放入約2-3杯清水,按下煮飯開關煮水即可消除異味。
- 請先用其它容器洗米--内鍋採"不沾塗層"處理,為避免受損,請先用其它容器洗米,可常保内鍋之使用壽命。(如圖1)
- 將洗好的米放入内鍋,參考下表倒入適當水量於内鍋中.

"白飯"〔水量/米量比例參考〕					
米量	1杯	2杯	3杯	4杯	5杯
内鍋水量	1杯	2杯	3杯	4杯	5杯


※最多可煮10杯米10杯水



使用方法

- 為使飯粒飽滿香滑,請讓米飯於保溫狀態再燜15-20分鐘後再打開鍋蓋。
- 飯煮好後請均匀翻鬆米飯,可使飯粒更香Q美味。
- 請使用本電子鍋所附贈之量杯正確量米及水。(如圖2)
 - 内鍋水位刻度僅供參考,可依個人喜好調整米、水之比例。(本計量方式乃以標準米為準,若為"新米"水量須少放一點;若為"舊米"水量須多放一點,請依實際狀況斟酌調整。)
- 將内鍋放入電子鍋中。
 - 。内鍋外側(尤其是底部)的水份、米粒等雜物須擦拭乾淨,以冤導致機體 故障。
 - 。請確認加熱盤上沒有雜物後,再將内鍋置入,並稍微左右旋轉,使鍋底 與加熱盤接觸良好。(如圖3)
 - 。要使米均匀平舖在内鍋裡,不要傾斜一邊,以冤煮出的飯熟度不均。





使用方法

- 將鍋蓋下壓,須有"卡噠"聲才表示確實蓋緊。
 - 。鍋蓋若未扣緊,電子鍋容易因密封不良而影響煮飯及保溫效果,請特別 注意。
 - 。内鍋放入電子鍋後,按下 "烹煮開關"前,請再確認内鍋及加熱盤周圍乾 淨無異物。
- 開始煮飯--請先插上電源,此時"保溫燈"會亮起。
 - 。請確實按下"煮飯開關",電子鍋即開始煮飯,此時"保溫燈"熄"、煮飯燈"亮。
 - 。飯煮好後,"煮飯開關"自動跳起成保溫狀態,此時"煮飯燈"熄"、保溫燈"亮;為使飯粒飽滿香滑,請讓米飯再燜15-20分鐘後再打開鍋蓋。
- 飯煮好後,請均匀翻鬆米飯,可使飯粒更香Q美味。
- 烹煮完成後,如不需保溫,請將插頭拔除。

• 在送服務站修理前,請先自行檢查下列各點:

〈故障情況〉	〈故障原因〉	〈解決方式〉
※無法煮飯	1.插頭未插好 2.未按下煮飯開關	○將插頭確實插好○按下煮飯開關
※煮出的飯過軟、過硬 或煮不均匀	1.米量或水量的計量不正確 2.内鍋或壓力蓋變形 3.未使用本產品正確内鍋	○請以本產品所附之量米杯計量米量、水量○請更換本產品之專用内鍋或壓力蓋○請使用本產品之專用内鍋
※煮飯時水不斷溢出	1.内鍋邊緣或壓力蓋間,沾黏飯粒等雜物 2.鍋蓋未裝上壓力蓋,水量加入過多 3.飯量或水量超過規定最大容量	○折卸壓力蓋並清理壓力蓋、内鍋異物○將壓力蓋確實裝上○煮飯最多10杯米、10杯水

- ※請務必遵守,非經本公司訓練合格之服務技師,請勿進行檢修。
- ※電源線若有損壞時,請通知各地服務站更換。

簡易故障排除

〈故障情況〉	〈故障原因〉	〈解決方式〉
※發生異味、飯變黃、變硬	1.壓力蓋未確實裝妥或鍋蓋未蓋緊 2.保溫超過24小時 3.將飯匙放入鍋内保溫 4.將冷飯加入一起保溫或將冷飯2次加熱 5.内鍋、壓力蓋、鍋蓋内側沾有米粒等雜物 6.米粒之米糠味未確實清洗乾淨 7.保溫中將插頭拔下	○正確裝設壓力蓋或將鍋蓋蓋緊○保溫請勿超過24小時○取出飯匙,請勿將飯匙放入鍋内一起保溫○請勿將冷飯加入一起保溫或將米飯二次加熱○請將内鍋、鍋蓋内側之雜物清理乾淨○確實將米粒清洗乾淨○請勿在保溫狀態下拔掉插頭
※煮出米飯呈嚴重褐 色鍋粑	1.内鍋底部或外側凹凸變形 2.内鍋或加熱盤有雜物	○更新本產品之專用内鍋○確實清潔加熱盤、内鍋

 使用中若有異常現象發生時 請先按照本說明書簡易狀況處理的說明自行檢查,如仍無效,則請關閉電源,將插 頭拔掉。並請自行送至本公司服務站檢修,並請出示保證書及告知詳細不良原因及 故障現象。

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象,請將插頭儘速拔起,並通知 聲寶 0800 免費諮詢專線或經銷商協助處理。
- 本產品的電源線如有任何損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類似 資格的人員更換,以避免危險。

進口商:大統營實業股份有限公司

地 址:台南市安平工業區新樂路 72-1 號 電話: (06)2631270


清潔與保養

- 清理時務必將插頭拔出,待冷卻後再進行清理。
- 機體、電源線絶對不可用水沖洗,或是浸泡於清水中清洗。
- 内鍋、蒸氣蓋、壓力蓋(内蓋)、儲水盒、飯匙、量米杯、蒸盤:
 - 。可用軟布加廚房用清潔劑以清水洗滌。
 - 如有鍋粑及飯粒較難清洗之情形時,可先以溫熱水加以浸泡,切勿以 金屬鋼刷清洗,以免刮傷損壞表面。
 - 。儲水盒、蒸氣蓋、壓力蓋—-請定期拆下清洗,以保持健康衛生。 ※儲水盒、蒸氣蓋、壓力蓋拆卸方式:
 - (a)儲水盒:請依(圖1)箭頭方向拉出或裝入。
 - (b)壓力蓋:請依(圖2)箭頭方向取出或裝入。
 - (c)蒸氣蓋:請依(圖3)箭頭方向取出或裝入。
- 機體(内)外側、鍋蓋、操控面板:
 - 。可用軟布沾稀釋後之廚房清潔劑加以擦拭,嚴禁用水沖洗,或是浸泡 於清水中清洗,以免造成故障。

※注意:嚴禁使用硬質刷子及化學劑揮發性溶劑(汽油、香蕉油..等) 鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體,以免造成損壞或故障。









M生活小常識

電子鍋料理-家傳高麗菜閱飯

- ○材料準備如下:鹽、油蔥、肉絲、紅蘿蔔、高麗菜、木耳、香菇 (以上材料需求量視個人需求而定)
- ◎做法:
 - 1.熱油後,將肉絲、木耳、香菇、油蔥和鹽爆香
 - 2.加入紅蘿蔔和高麗菜快炒
 - 3.依正常程序洗米放入電子鍋
 - 4. 將快炒後食材加入電子鍋並按下煮飯鍵
 - 5. 等待煮飯完成後,請持續悶15分鐘即可完成料理

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄>>



注意事項



- ●本家電產品使用於營利商業用時,其保證期限按保證書所載期限減半保固
- ●保證書内容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者,則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者,雖在保證期間内亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤,以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者〔如:錄影(音)帶,天線…等〕